


### Tutti i consumabili indispensabili per la vostra torcia MIG in un cofanetto :

- 5 ugelli porta corrente Ø1 M8 acciaio / inox
- 5 ugelli porta corrente Ø1,2 M8 acciaio/inox
- 5 ugelli porta corrente Ø1 M8 Alluminio \*
- 5 ugelli porta corrente Ø1,2 M8 Alluminio \*
- 2 supporti ugelli porta corrente 350 A
- 2 ugelli 350 A
- 3 diffusori 350 A



### COMPOSIZIONE DEL COFANETTO



### INFORMAZIONI E CONSIGLI

**Ugello porta corrente :** guida il filo all'uscita della torcia e trasmette la corrente elettrica al filo.

Quando bisogna sostituirlo? : - quando si cambia il filo (diametro o natura del filo)

- in caso di usura (foro ostruito o deformato), fonte d'instabilità dell'arco

**Supporto ugello porta corrente :** diffonde il gas.

Quando bisogna sostituirlo? In caso di usura (foro di diffusione del gas ostruito) => cattiva protezione gassosa

**Ugello :** canalizza il gas e protegge il cordone di saldatura.

Quando bisogna sostituirlo? in caso di usura (ugello deformato) => cattiva copertura gassosa

**Molla derma ugello :** mantiene l'ugello

Quando bisogna sostituirlo? Cattivo sostegno dell'ugello dovuto alla perdita di elasticità della molla.

### OPZIONE

Per la saldatura in alluminio, è da cambiare la vostra guaina teflon rif.041585